

TRANSPALETTE PESEUR ATEX ZONE 2,22



TL1 Z2-22

Le transpalette peseur TL1 Zone 2-22 répond à des normes très exigeantes de fabrication lui permettant d'être utilisé pour les mélanges, dosages et contrôles de poids dans la zone à risque 2,22. Certifié pour une utilisation II B T 6 et zone 22 T85 degrés Celsius, Précision : 0,1 % du poids pesé. Graduation multi-échelle : 200 g jusqu'à 200 kg / 500 g jusqu'à 500 kg / 1 kg jusqu'à 2 tonnes. Il est équipé en standard de fourches inox.



CARACTÉRISTIQUES

- Affichage LCD 18 mm
- Graduation multi échelons
- 4 capteurs
- Fonctionne sur batterie
- Autonomie 30 heures
- Surfourches inox
- Précision 0,1% du poids pesé
- IP 65
- Poids à vide 125 kg
- Chargeur inclus à utiliser obligatoirement en zone saine
- Roues directrices caoutchouc antistatique et roues de charges polyuréthane tandem

FONCTIONS

- Brut / tare / net
- Totalisation
- Tarage manuel et automatique

Accessoires

Référence	Description
TL1-M	Méetrologie légale
TL1.FRE	Frein à pied

BATT  **IP** 65  **TARE**  0.00 **TOT**  **GARANTIE** 1 an

Référence	Capacité (en kg)	Précision (en kg)
TL1.Z2-22	2000 kg	0,2 / 0,5 / 1